

Brugsanvisning

BabyCare elektrisk neglefil RE81100

VIGTIGT!

LÆS DENNE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT FØR
BRUG, OG OPBEVAR DEN TIL SENERE REFERENCE.



Leveringsomfang

- 1 × elektrisk neglefil
- 5 × filehoder
- 1 × opbevaringsboks
- 2 × AAA-batterier



Generelle sikkerhedsanvisninger

! Kontroller apparatet for synlige skader før hver brug. Hvis du konstaterer skader, må apparatet ikke anvendes.

! Dette produkt er ikke legetøj og skal opbevares utilgængeligt for børn. Der er risiko for at sluge små dele.

! Anvend kun produktet til det tilsigtede formål.

! Apparatet må ikke åbnes, med undtagelse af dækslet til batteri-rummet, da dette kan medføre elektrisk stød. Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, må du IKKE forsøge at reparere det selv. Kontakt i så fald forhandleren.

! Udsæt ikke apparatet for mekaniske stød.

! Apparatet er ikke vandtæt og må derfor ikke nedsænkes i vand eller udsættes direkte for væsker.

! Apparatet er kun beregnet til privat brug og er ikke beregnet til erhvervsmæssig brug.

! Kvælningssfare! Opbevar batterierne utilgængeligt for børn.

! Hvis batterierne er lækket, skal der anvendes kemikalieresistente beskyttelseshandsker og sikkerhedsbriller.
! Dette er ikke et medicinsk produkt.

Før første brug

Batterierne skal sættes i den elektriske neglefil, før den tages i brug første gang. Åbn batteri-rummet på undersiden af apparatet, og sæt batterierne i. Sørg for, at batteriernes plus- og minuspoler vender korrekt. Luk derefter batteri-rummet igen.

Bland ikke forskellige typer batterier eller nye og brugte batterier.

Funktioner

Tag den elektriske neglefil ud af opbevaringsboksen, og fjern hættten. Opbevaringsboksen indeholder 5 forskellige filehoveder med forskellig grovhed. Sæt det ønskede filehoved på, og sørg for, at det sidder sikkert fast. Aldersanbefalingen fremgår af tabellen.

Den elektriske neglefil har 2 hastighedsindstillinger. Den langsomme indstilling er ideel til nyfødte med mere følsomme negle. Den hurtigere indstilling kan anvendes til ældre babyer og børn.

Sørg for, at dit barns negle og hænder er rene. Hold den elektriske neglefil som en kuglepen, og fil forsigtigt i én retning for at forkorte barnets negle. Start med den første hastighedsindstilling. Fil barnets negle jævnt, indtil den ønskede længde er opnået. Sørg for ikke at file for langt ned i neglen, da dette kan beskadige neglelejet.

Funktioner (fortsat)

Filehoved – farve	Aldersanbefaling
Pink	0–3 måneder
Gul	3–6 måneder
Lysegrøn	6–24 måneder
Turkis	2–6 år
Lilla	6+ år

Rengøring og vedligeholdelse

Brug ikke slibende rengøringsmidler. Rengør apparatet med en fugtig klud. Fjern forsigtigt støv fra filehovedet. Filehovederne må ikke rengøres med vand, da dette kan løsne fileoverfladen.

VIGTIGT!

Nedsæk aldrig apparatet i vand eller andre væsker!



Miljøbeskyttelse

Når produktet er udtjent, må det ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Ejere af udtjente apparater har pligt til at aflevere dem på et indsamlingssted for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt din kommune for oplysninger om et egnet indsamlingssted.

Det kan være muligt at aflevere mindre apparater med en maksimal udvendig størrelse på under 25 cm hos en forhandler af elektriske og elektroniske produkter. Det relevante symbol på produktet, i brugsanvisningen eller på emballagen henviser til disse forpligtelser.



Bruksanvisning

BabyCare elektrisk neglefil RE81100

VIKTIG!

**LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK, OG
OPPBEVAR DEN FOR SENERE REFERANSE.**



Leveringsomfang

- 1 x elektrisk neglefil
- 5 x filehoder
- 1 x oppbevaringsboks
- 2 x AAA-batterier



Generelle sikkerhetsanvisninger

! Kontroller apparatet for synlige skader før hver bruk. Hvis du oppdager skader, må apparatet ikke brukes.
! Dette produktet er ikke et leketøy og skal oppbevares utilgjengelig for barn. Det er fare for at små deler kan svelges.
! Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet.
! Apparatet må ikke åpnes, med unntak av dekselet til batterirommet, da dette kan føre til elektrisk støt. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, må du IKKE forsøke å reparere det selv. Kontakt forhandleren i slike tilfeller.
! Ikke utsett apparatet for mekaniske støt.
! Apparatet er ikke vanntett og må derfor ikke senkes ned i vann eller settes direkte for væsker.
! Apparatet er kun beregnet for privat bruk og er ikke beregnet for kommersiell bruk.
! Kvelningsfare! Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn.
! Hvis batteriene har lekket, må du bruke kjemikaliebestandige vernehansker og vernebriller.
! Dette er ikke et medisinsk produkt.

Før første gangs bruk

Batteriene må settes inn i den elektriske neglefilen før den tas i bruk første gang. Åpne batterirommet på undersiden av apparatet og sett inn batteriene. Pass på at batterienes pluss- og minuspoler vender riktig vei. Lukk deretter batterirommet igjen.
Ikke bland forskjellige typer batterier eller nye og brukte batterier.

Funksjoner

Ta den elektriske neglefilen ut av oppbevaringsboksen og fjern hetten. Oppbevaringsboksen inneholder 5 forskjellige filehoder med ulik grovhet. Sett inn ønsket filehode og sørg for at det sitter godt fast. Aldersanbefalingen finner du i tabellen. Den elektriske neglefilen har 2 hastighetsinnstillinger. Den langsomme innstillingen er ideell for nyfødte med mer følsomme negler. Den raskere innstillingen kan brukes til eldre babyer og barn.

Sørg for at barnets negler og hender er rene. Hold den elektriske neglefilen som en penn, og fil forsiktig i én retning for å forkorte barnets negler. Start med den første hastighetsinnstillingen. Fil barnets negler jevnt til ønsket lengde er oppnådd. Pass på at du ikke filer for langt ned i neglen, da dette kan skade neglesengen.

Funksjoner (fortsettelse)

Filehode – farge	Aldersanbefaling
Rosa	0–3 måneder
Gul	3–6 måneder
Lysegrønn	6–24 måneder
Turkis	2–6 år
Lilla	6+ år

Rengjøring og vedlikehold

Ikke bruk slipende rengjøringsmidler. Rengjør apparatet med en fuktig klut. Fjern forsiktig støv fra filehodet. Filehodene må ikke rengjøres med vann, da dette kan løsne fileoverflaten.

VIKTIG!

Senk aldri apparatet ned i vann eller andre væsker!



Miljøvern

Når produktet er uttjent, må det ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Eiere av uttjente apparater har plikt til å levere dem til et innsamlingssted for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Kontakt kommunen for informasjon om et egnet innsamlingssted.
Det kan være mulig å levere små apparater med en maksimal utvendig størrelse på under 25 cm hos en forhandler av elektriske og elektroniske produkter. Det relevante symbolet på produktet, i bruksanvisningen eller på emballasjen viser til disse forpliktelsene.



Brugsanvisning

BabyCare elektrisk nagelfil RE81100

VIKTIGT!

LÄS DENNA BRUGSANVISNING NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING OCH SPARA DEN FÖR FRAMTIDA BRUK.



Leveransomfattning

- 1 x elektrisk nagelfil
- 5 x filhuvuden
- 1 x förvaringsbox
- 2 x AAA-batterier



Allmänna säkerhetsanvisningar

! Kontrollera apparaten före varje användning med avseende på synliga skador. Om du upptäcker några skador får apparaten inte användas.

! Denna produkt är inte en leksak och ska förvaras utom räckhåll för barn. Det finns risk för att små delar sväljs.

! Använd endast produkten för avsett ändamål.

! Apparaten får inte öppnas, med undantag för locket till batterifacket, eftersom detta kan leda till elektriska stötar. Om apparaten inte fungerar korrekt ska du INTE försöka reparera den själv. Kontakta i så fall återförsäljaren.

! Utsätt inte apparaten för mekaniska stötar.

! Apparaten är inte vattentät och får därför inte sänkas ned i vatten eller utsättas direkt för vätskor.

! Apparaten är endast avsedd för privat bruk och är inte avsedd för kommersiellt bruk.

! Kvävningsrisk! Förvara batterierna utom räckhåll för barn.

! Om batterierna har läckt ska kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon användas.

! Detta är inte en medicinteknisk produkt.

Före första användningen

Batterierna måste sättas i den elektriska nagelfilen innan den används första gången. Öppna batterifacket på apparatens undersida och sätt i batterierna. Kontrollera att batteriernas plus- och minuspoler är korrekt placerade. Stäng därefter batterifacket igen.

Blanda inte olika typer av batterier eller nya och använda batterier.

Funktioner

Ta ut den elektriska nagelfilen ur förvaringsboxen och ta av skyddshättan. Förvaringsboxen innehåller 5 olika filhuvuden med olika grovlek. Sätt i önskat filhuvud och kontrollera att det sitter ordentligt fast. Åldersrekommendationen finns i tabellen.

Den elektriska nagelfilen har 2 hastighetsinställningar. Den långsammare inställningen är idealisk för nyfödda med känsligare naglar. Den snabbare inställningen kan användas för äldre bebisar och barn.

Se till att barnets naglar och händer är rena. Håll den elektriska nagelfilen som en penna och fila försiktigt i en riktning för att korta barnets naglar. Börja med den första hastighetsinställningen. Fila barnets naglar jämnt tills önskad längd har uppnåtts. Se till att du inte filar för långt ned i nageln eftersom detta kan skada nagelbädden.

Funktioner (försättning)

Filhuvud – färg	Åldersrekommendation
Rosa	0–3 månader
Gul	3–6 månader
Ljusgrön	6–24 månader
Turkos	2–6 år
Lila	6+ år

Rengöring och underhåll

Använd inte slipande rengöringsmedel. Rengör apparaten med en fuktig trasa. Avlägsna försiktigt damm från filhuvudet. Filhuvudena får inte rengöras med vatten eftersom detta kan göra att filytan lossnar.

VIKTIGT!

Sänk aldrig ned apparaten i vatten eller andra vätskor!



Miljöskydd

När produkten är uttjänt får den inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall. Ägare av uttjänta apparater är skyldiga att lämna dem till en samlingsplats för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning. Kontakta din kommun för information om lämplig återvinningsstation.

Det kan vara möjligt att lämna in mindre apparater med en maximal yttermått på mindre än 25 cm hos en återförsäljare av elektriska och elektroniska produkter. Den relevanta symbolen på produkten, i bruksanvisningen eller på förpackningen hänvisar till dessa skyldigheter.



Version M81100.1. SE