

Brugervejledning DK

Brukerveiledning NO

Bruksanvisning SE

Flasketermometer Reer

Product nr. RE21021



DK

Generelle sikkerhedsinstruktioner

Disse sikkerhedsanvisninger skal overholdes. Produktet er kun beregnet til husholdningsbrug. Det er ikke legetøj og må kun anvendes til dets tiltænkte formål. Batterierne skal fjernes, hvis produktet ikke bruges i længere tid. Hvis batterierne er lækket, skal der bruges kemikaliebestandige beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller. Undtagen batterirummets låg må enheden ikke åbnes, da det kan føre til elektrisk stød. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, må du ikke forsøge at reparere den selv. Kontakt i stedet forhandleren. Batterier skal opbevares utilgængeligt for børn, da der er risiko for at de sluges.

Leveringsomfang og delebeskrivelse

Produktet indeholder 1 flasketermometer inklusive et GA13 knapcellebatteri.

Tekniske data

Måleområdet går fra -30 °C til +250 °C i trin af 0,1 °C.

Batteritypen er 1 x G13A (1,5 V).

Sikkerhedsanvisninger ved første brug

Fjern alt emballagemateriale før brug. Kontrollér enheden for synlige skader inden hver anvendelse. Hvis du opdager skader, må enheden ikke bruges. Enheden må ikke skylles under rindende vand og må aldrig rengøres i opvaskemaskine. Termometeret må aldrig anvendes i en lukket ovn.

Før første brug

Sensoren skal rengøres inden første anvendelse. Tryk på knappen for at tænde termometeret. LCD-displayet viser den aktuelle rumtemperatur. Før temperaturføleren mindst 2 cm ind i det, der skal måles. Temperaturvisningen er korrekt, når LCD-displayet forbliver stabilt i cirka 30 sekunder. Ved måling under stegning og madlavning skal ovnen åbnes, objektet trækkes ud, og temperaturen måles som beskrevet. Fjern termometeret, før maden sættes tilbage i ovnen. Tryk på knappen igen for at slukke enheden. Hvis ingen knap aktiveres, og der ikke foretages nogen måling, slukker enheden automatisk efter 60 minutter. Føleren skal rengøres efter brug.

Udskiftning af batteri

Åbn batterirummet på bagsiden af termometeret. Isæt et nyt GA13 knapcellebatteri med korrekt polaritet. Luk batterirummet igen.

Rengøring

Brug en blød, fugtig klud eller et mildt rengøringsmiddel.

Sensoren skal rengøres efter hver brug.

Miljøbeskyttelse

Batterier og elektronisk affald indeholder værdifulde råmaterialer og må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. De skal afleveres på genbrugsstationer, der modtager batterier og elektronik. Forbrugere er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe disse korrekt. Genbrug og materialeanvendelse af batterier og elektronik er med til at beskytte miljøet. Der findes gratis indsamlingsbeholdere i butikker, der sælger batterier, på postordreagere og hos kommunale indsamlingssteder. Spørg din kommune om korrekt bortskaffelse af elektronisk udstyr. Det tilhørende symbol angiver, at korrekt bortskaffelse er påkrævet.

NO

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

Disse sikkerhetsanvisningene må følges. Produktet er kun beregnet for husholdningsbruk. Dette er ikke et leketøy og må kun brukes i henhold til det tiltenkte formålet. Batteriene skal fjernes dersom produktet ikke brukes over lengre tid. Dersom batteriene har lekket, skal kjemikalieresistente hansker og vernebriller benyttes. Bortsett fra lokket til batterirommet må enheten ikke åpnes, da det kan føre til elektrisk støt. Dersom enheten ikke fungerer som den skal, må du ikke forsøke å reparere den selv. Kontakt forhandleren. Batteriene må holdes utenfor barns rekkevidde, da det er fare for svelging.

Innhold og delforklaring

Produktet inneholder ett flasketermometer inkludert ett GA13 knappcellebatteri.

Tekniske data

Måleområdet går fra -30 °C til +250 °C i trinn på 0,1 °C.

Batteritypen er 1 x G13A (1,5 V).

Sikkerhetsinstruksjoner før første gangs bruk

Fjern alt emballasjemateriale før bruk. Kontroller enheten for synlige skader før hver bruk. Dersom du oppdager skader, skal enheten ikke brukes. Ikke skyll enheten under rennende vann og ikke rengjør den i oppvaskmaskin. Termometeret må aldri brukes i en lukket ovn.

Før første bruk

Rengjør sensoren før første bruk. Trykk på knappen for å slå på termometeret. LCD-skjermen viser gjeldende romtemperatur. Før temperaturføleren minst 2 cm inn i det som skal måles. Temperaturen er korrekt når visningen på skjermen er stabil, etter cirka 30 sekunder. Ved måling under steking og koking åpner du ovnen, tar ut maten og måler temperaturen som beskrevet. Fjern termometeret før maten settes tilbake i ovnen. Trykk på knappen igjen for å slå av termometeret. Hvis ingen knapper trykkes eller måling ikke utføres, slår enheten seg automatisk av etter 60 minutter. Rengjør føleren etter bruk.

Batteribytte

Åpne batterirommet på baksiden av termometeret. Sett inn ett nytt GA13 knappcellebatteri med riktig polaritet. Lukk batterirommet igjen.

Rengjøring

Bruk en myk, fuktig klut eller mildt rengjøringsmiddel. Rengjør sensoren etter hver bruk.

Miljøvern

Batterier og elektronisk avfall inneholder verdifulle råmaterialer og skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. De skal leveres til godkjente innsamlingspunkter for resirkulering av batterier og elektronikk. Forbrukere er lovpålagt å levere dette avfallet korrekt. Gjenbruk, materialgjenvinning og annen ressursutnyttelse bidrar til å beskytte miljøet. Det finnes gratis innsamlingsbokser i butikker som selger batterier, på postordreagere og på kommunale innsamlingsstasjoner. Kontakt kommunen for informasjon om riktig avfallshåndtering. Symbolet som vises, angir at produktet må kasseres på riktig måte.

SE

Allmänna säkerhetsinstruktioner

Dessa säkerhetsanvisningar måste följas. Produkten är endast avsedd för hushållsbruk. Detta är inte en leksak och ska endast användas enligt sitt avsedda syfte. Batterierna ska tas ut om produkten inte används under en längre tid. Om batterierna har läckt ska kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon användas. Förutom locket till batterifacket får enheten inte öppnas, då detta kan leda till elektrisk stöt. Om enheten inte fungerar korrekt, försök inte att reparera den själv. Kontakta återförsäljaren. Förvara batterier utom räckhåll för barn, då det finns risk för att de sväljs.

Förpackningens innehåll och delbeskrivning

Produkten innehåller en flasketermometer inklusive ett GA13 knappcells batteri.

Teknisk data

Mätområdet är från -30 °C till +250 °C i steg om 0,1 °C.

Batteritypen är 1 x G13A (1,5 V).

Säkerhetsinstruktioner vid första användning

Avlägsna allt förpackningsmaterial innan användning. Kontrollera alltid enheten för synliga skador innan användning. Om du upptäcker skador får enheten inte användas. Skölj inte enheten under rinnande vatten och diska den aldrig i diskmaskin. Termometern får aldrig användas i en stängd ugn.

Före första användning

Rengör sensorn före första användning. Tryck på knappen för att slå på termometern. LCD-skärmen visar den aktuella rumstemperaturen. För in temperaturgivaren minst 2 cm i det objekt som ska mätas. Temperaturen är korrekt när skärmen visar ett stabilt värde, cirka 30 sekunder. Vid mätning under stekning och tillagning, öppna ugnen, ta ut maten och mät temperaturen enligt beskrivningen. Ta bort termometern innan maten sätts tillbaka i ugnen. Tryck på knappen igen för att stänga av termometern. Om inga knappar trycks in och ingen mätning sker, stängs enheten av automatiskt efter 60 minuter. Rengör givaren efter användning.

Batteribyte

Öppna batterifacket på baksidan av termometern. Sätt i ett nytt GA13 knappcells batteri med rätt polaritet. Stäng batterifacket.

Rengöring

Använd en mjuk, fuktig trasa eller mildt rengöringsmedel. Rengör sensorn efter varje användning.

Miljöskydd

Batterier och elektroniskt avfall innehåller värdefulla råmaterial och får inte kastas i hushållsavfallet. De ska lämnas till en insamlingsplats för återvinning av batterier och elektronik. Konsumenter är enligt lag skyldiga att kassera detta på rätt sätt. Återanvändning, materialåtervinning och annan form av återvinning bidrar till att skydda miljön. Det finns kostnadsfria samlingsbehållare i butiker som säljer batterier, postorderlager och på kommunala samlingsplatser. Kontakta din kommun för information om korrekt avfallshantering. Symbolen som visas anger att produkten ska kasseras på korrekt sätt.