

Nattelys med bevægelsessensor Nattelys med bevegelsessensor Nattlampa med rörelsesensor

Reer Product nr. RE52440



Brugervejledning

DK

Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs venligst følgende punkter grundigt igennem og følg anvisningerne, før du tager apparatet i brug.

Fare:

Undgå kontakt mellem metalgenstande og strømtilslutningerne på apparatet.

Advarsel:

Kontrollér apparatet for synlige skader før hver brug. Hvis du opdager skader, må apparatet ikke benyttes. Udsæt ikke apparatet for ekstrem varme eller direkte sollys. Undgå mekaniske stød. Apparatet må ikke åbnes, da dette kan medføre elektrisk stød. Hvis apparatet fungerer forkert, må du ikke forsøge at reparere det selv. Kontakt i stedet forhandleren. Nedsæk ikke apparatet eller strømkablet i vand, andre væsker eller brandfarlige rengøringsmidler – dette kan medføre elektrisk stød og/eller brandfare.

Forsigtighed:

Kun voksne må tilslutte apparatet til stikkontakten. Brug kun produktet til det tilsigtede formål. Kun til privat brug – ikke egnet til kommerciel anvendelse. Kun egnet til indendørs brug i hjemmet. Lyskilden i lampen kan ikke udskiftes – når levetiden er slut, skal hele lampen udskiftes. Fjern al emballage før brug.

Rengøring og vedligeholdelse

Tag altid apparatet ud af stikkontakten før rengøring. Brug ikke skuremidler – rengør med en fugtig klud. VIGTIGT! Nedsæk aldrig apparatet i vand eller andre væsker!

Garanti

Gem kvittering, brugsanvisning og artikelnummer. Alle garantisager skal håndteres via forhandleren.

Miljøbeskyttelse

Dette produkt må ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald ved endt levetid. Det skal afleveres på en genbrugsstation for elektronik. Spørg din kommune om nærmeste afleveringssted. Små apparater (under 25 cm) kan evt. afleveres i elektronikbutikker. Symbolet på produktet, brugsanvisningen eller emballagen angiver dette krav.



Brukerveiledning

NO

Generelle sikkerhetsinstruksjoner

Vennligst les nøye gjennom følgende punkter og følg instruksjonene før du tar i bruk apparatet.

Fare:

Unngå kontakt mellom metallgjenstander og strømtilkoblingene på enheten.

Advarsel

Sjekk apparatet for synlige skader før hver bruk. Dersom du finner skader, må apparatet ikke brukes. Unngå å utsette apparatet for ekstrem varme eller direkte sollys. Ikke utsett enheten for mekaniske støt. Ikke åpne apparatet – dette kan føre til elektrisk stød. Dersom enheten ikke fungerer korrekt, ikke forsøk å reparere den selv. Kontakt forhandleren. Ikke senk apparatet eller strømpluggen i vann, andre væsker eller brennbare rengjøringsmidler – dette kan føre til elektrisk stød og/eller brannfare.

Forsiktighet

Kun voksne skal koble enheten til strøm. Bruk kun produktet til det tiltenkte formålet. Kun for privat bruk – ikke egnet for kommersiell bruk. Kun for innendørs bruk i hjemmet. Lyskilden i lampen kan ikke byttes – når den er utbrent, må hele lampen byttes ut. Fjern all emballasje før bruk.

Rengjøring og vedlikehold:

Koble alltid enheten fra strømmen før rengjøring. Ikke bruk slipende rengjøringsmidler. Tørk av med en fuktig klut. VIKTIG! Ikke senk enheten i vann eller andre væsker!

Garanti:

Ta vare på kjøpsbevis, brugsanvisning og artikelnummer. Garantikrav behandles kun via forhandleren.

Miljøvern:

Produktet må ikke kastes som vanlig husholdningsavfall etter endt levetid. Det skal leveres inn til en godkjent gjenvinningsstasjon for elektrisk avfall. Kontakt din kommune for nærmeste innsamlingssted. Små enheter under 25 cm kan eventuelt leveres i elektronikbutikker. Symbolet på produktet, brugsanvisningen eller emballasjen viser dette.



Bruksanvisning

SE

Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs igenom följande punkter noggrant och följ instruktionerna innan du använder apparaten.

Fara

Undvik kontakt mellan metallföremål och elanslutningarna på enheten.

Varning

Kontrollera apparaten för synliga skador före varje användning. Om du upptäcker skador får den inte användas. Utsätt inte apparaten för extrem värme eller direkt solljus. Utsätt inte enheten för mekaniska stötar. Apparaten får inte öppnas – det kan orsaka elektriska stötar. Om apparaten inte fungerar korrekt, försök inte att laga den själv. Kontakta återförsäljaren. Sänk inte ned apparaten eller kontakten i vatten, andra vätskor eller brandfarliga rengöringsmedel – det kan orsaka elektriska stötar eller brand.

Försiktighet

Endast vuxna får ansluta apparaten till eluttaget. Använd produkten endast enligt dess avsedda syfte. Endast för privat bruk – ej avsedd för kommersiellt bruk. Endast för inomhusbruk i hushåll. Ljuskällan i lampen går inte att byta – när den är förbrukad måste hela lampen bytas ut. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

Rengöring och skötsel

Koppla ur apparaten före rengöring. Använd inga slipande rengöringsmedel – torka med en fuktig trasa. VIKTIGT! Sänk aldrig ner apparaten i vatten eller andra vätskor!

Garanti

Spara kvitto, brugsanvisning och artikelnummer. Eventuella garantikrav hanteras endast via återförsäljaren.

Miljöskydd

Produkten får inte slängas i hushållssoporna när den är uttjänt. Den ska lämnas till en återvinningsstation för elektronik. Fråga din kommun om närmaste insamlingsplats. Små apparater under 25 cm kan ibland lämnas in i elektronikbutiker. Symbolen på produkten, brugsanvisningen eller förpackningen visar detta krav.

