

Bruksanvisning

BabyCam XL Move Videobabyalarm // RE80510

VIKTIG!

LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK, OG OPPBEVAR DEN FOR SENERE REFERANSE.



Leveringsomfang

- 1 × kamera (babyenhet/sender)
- 1 × display (foreldreenhet/mottaker)
- 2 × USB-kabel
- 1 × strømforsyning

Tekniske data

Frekvens:	2,4 GHz
Input:	100–240 V / 50 Hz / maks. 0,25 A
Output:	5 V / maks. 1000 mA
Strømforbruk i standby:	0,5 W
Sendeeffekt:	TX: 20 dBm / RX: 20 dBm
Rekkevidde:	opptil 300 m
Kabellengde:	1,50 m

Oppladbart batteri (fastmontert i foreldreenheten):

Modell: 655065
 Kapasitet: 3 000 mAh
 System: Li-Ion

Før første bruk

Før foreldreenheten tas i bruk første gang, skal batteriet lades helt opp til batteriindikatoren (13) på displayet viser full opplading. Koble kameraet til med den medfølgende strømforsyningen. Slå på foreldreenheten ved hjelp av av/på-knappen (1). Kameraet slås automatisk på når det kobles til strøm. Dette vises ved at strømindikatoren lyser hvitt (21). De to enhetene er allerede paret fra fabrikk.

Generelle sikkerhetsanvisninger

- Kontroller apparatet for synlige skader før hver bruk. Hvis det oppdages skader, må apparatet ikke brukes.
- Sørg for at spenningen i stikkontakten samsvarer med strømforsyningens driftsspenning.
- Kontroller spesielt ved reiser til utlandet at den lokale nettspenningen samsvarer med spenningen som er angitt på apparatet eller strømforsyningen.

- Med unntak av batteridekselet må verken apparatet eller strømforsyningen åpnes, da det er fare for elektrisk støt.
- Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, må du ikke forsøke å reparere det selv. Kontakt i stedet forhandleren.
- Unngå at apparatets strømtilkoblingskontakter kommer i kontakt med metallgjenstander.
- Dette produktet er ikke en leke. Ikke la barn leke med apparatet.

ADVARSEL! Denne babyalarmen er kun utviklet som et hjelpemiddel for å overvåke barnet ditt. Den må ikke betraktes som en erstatning for foreldres tilsynsansvar eller brukes som medisinsk utstyr.

Sikkerhetsanvisninger ved installasjon

- Plasser alltid babyenheten utenfor barnets rekkevidde (minimum 1 meters avstand).
- Plasser aldri babyalarmen i barnets seng eller lekegrind.
- For å unngå fare for kvelning skal strømkabelen festes utenfor barns rekkevidde.
- Ikke bruk skjøteledning.
- For å sikre optimal signaloverføring skal enhetene alltid stå oppreist og plasseres høyt.
- Ikke plasser foreldreenheten i nærheten av radioutstyr eller mikrobølgeovner. Stråling fra disse apparatene kan påvirke signalmottaket betydelig.
- Ikke bruk apparatet i nærheten av vann eller i fuktige omgivelser.
- Senk aldri apparatet ned i vann. Unngå ekstrem varme og direkte sollys.
- Stikkontakten som brukes til strømforsyningen, skal være plassert nær babyalarmen og alltid være lett tilgjengelig.
- Frakobling fra strømmettet er kun mulig ved å trekke strømforsyningen ut av stikkontakten.

Funksjoner:

Kamerastyring

Kameraet kan roteres 350° og vippes 80° via foreldreenheten. Bruk knappene Venstre/Høyre (2) for å rotere kameraet mot venstre eller høyre, og knappene Opp/Ned (3) for å vippe kameraet opp eller ned.

Toveiskommunikasjon

Hvis du vil snakke med barnet ditt, holder du Snakk-knappen (5) inne. Så lenge symbolet vises på displayet, kan du snakke inn i mikrofonen under displayet. Stemmen din overføres deretter via kameraets høyttaler.

Lydstyrke

Du kan justere lydstyrken på displayet med knappene Lydstyrke opp/ned (7). Du kan velge mellom nivå 1–5 samt lydløs modus.

Meny

Trykk på Meny/OK-knappen (4) for å åpne hovedmenyen. Bruk piltastene (2 + 3) for å navigere i menyen. Bekreft valgene dine med Meny/OK-knappen (4). Bruk Tilbake-knappen (6) for å gå tilbake fra undermenyene til hovedmenyen.



Denne innstillingen gjør det mulig å justere følsomheten til kameraets mikrofon samt bestemme når lydoverføringen skal starte og displayet slås på.

Hi – Høy følsomhet (dB > 55), displayet slår seg automatisk av etter 10 sekunder.

Lo – Middels følsomhet (dB > 60), displayet slår seg automatisk av etter 10 sekunder.

HiLo – Lav følsomhet (dB > 65), displayet slår seg automatisk av etter 10 sekunder.

Displayet forblir kontinuerlig på.



Lysstyrke

Når du har trykket på Meny/OK-knappen (4), kan du velge mellom tre lysstyrkenivåer for displayet.



Vuggesanger

Du har følgende valgmuligheter: Velg en bestemt melodi blant 8 vuggesanger.

Spill av alle vuggesangene etter hverandre.

Slå av vuggesangene.

Lydstyrken justeres med knappene Venstre/Høyre (2).



Kamera

I denne undermenyen kan du bytte mellom de tilkoblede kameraene.

BabyCam XL Move gir mulighet til å koble til opptil 4 kameraer samtidig.

Ekstra kameraer med varenummer 80511 kan kjøpes separat.

Når et kamera er valgt i denne menyen, kan du justere kameraets lydstyrke ved å trykke på Høyre-knappen (2).

Her kan du også fjerne det valgte kameraet fra systemet.



Innstillinger

Her kan du:

velge temperaturenhet mellom °C og °F

bytte mellom 2x zoom og normal visning.



Tilkobling av ekstra kamera

Ekstra kameraer kan legges til i denne menyen. Når ønsket kamera velges, begynner tilkoblingsindikatoren (15) å blinke grønt. Slå av kameraet som skal kobles til ved hjelp av Pairing-knappen (22), slik at strømindikatoren (21) ikke lenger lyser hvitt. Trykk deretter på Pairing-knappen (22) og hold den inne til displayet bekrefter at tilkoblingen er opprettet.

Rekkevidde

Signalstyrken vises via tilkoblingsindikatoren (8) på displayet.

Jo større avstanden er mellom displayet og kameraet, desto svakere blir signalet, og desto færre signalstreker vises.

Hvis kameraet er utenfor rekkevidde, vises dette tydelig på displayet.

Samtidig begynner tilkoblingsindikatoren (15) å blinke, og en alarm høres til forbindelsen er gjenopprettet.

Et svakt signal kan føre til at bildet av og til fryser.



Miljøvern

Når produktet er uttjent, må det ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Kontakt kommunen din for informasjon om nærmeste innsamlingssted.

Batterier og oppladbare batterier skal, dersom det er mulig uten å skade apparatet, tas ut før innlevering og leveres separat til et godkjent innsamlingssted. Symbolet med den overkryssede avfallsbeholderen på produktet, emballasjen eller i bruksanvisningen angir denne forpliktelsen.

Samsvarserklæring

reer GmbH erklærer herved at radioutstyret i videobabyalarmen (varenr. 80510) er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.

Produktet kan brukes i følgende land: **DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL, ES, LU, GR, HU, CZ, SI, PL, CY, DK, FI, IS, LI, LT, NO, RO, SE, SK og TR.**