

Bruksanvisning

BabyCam XL Move Videobabyvakt // RE80510

VIKTIGT!

LÄS DENNA BRUKSANVISNING NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING OCH SPARA DEN FÖR FRAMTIDA BRUK.



Leveransomfattning

- 1 × kamera (babyenhet/sändare)
- 1 × display (föräldraenhet/mottagare)
- 2 × USB-kabel
- 1 × nätadapter

Tekniska data

Frekvens:	2,4 GHz
Ingång:	100–240 V / 50 Hz / max. 0,25 A
Utgång:	5 V / max. 1000 mA
Strömförbrukning i standby:	0,5 W
Sändningseffekt:	TX: 20 dBm / RX: 20 dBm
Räckvidd:	upp till 300 m
Kabellängd:	1,50 m

Uppladdningsbart batteri (fast monterat i föräldraenheten):

Modell:	655065
Kapacitet:	3 000 mAh
System:	Li-Ion

Före första användning

Innan föräldraenheten används första gången ska batteriet laddas helt tills batteriindikatorn (13) på displayen visar full laddning.

Anslut kameran med den medföljande nätadaptern. Slå på föräldraenheten med hjälp av på/av-knappen (1).

Kameran startar automatiskt när den ansluts till ström.

Detta visas genom att strömindikatorn lyser vitt (21). De två enheterna är redan parade från fabriken.

Allmänna säkerhetsanvisningar

- Kontrollera apparaten för synliga skador före varje användning. Om skador upptäcks får apparaten inte användas.
- Kontrollera att vägguttagets spänning motsvarar nätadapterns driftspänning.

- Kontrollera särskilt vid resor utomlands att den lokala nätspänningen överensstämmer med den spänning som anges på apparaten eller nätadaptern.
- Förutom batteriluckan får varken apparaten eller nätadaptern öppnas, eftersom det finns risk för elektrisk stöt.
- Om en apparat inte fungerar korrekt får du inte försöka reparera den själv. Kontakta i stället återförsäljaren. U
- Undvik att apparatens strömanslutningskontakter kommer i kontakt med metallföremål.
- Denna produkt är ingen leksak. Låt inte barn leka med apparaten.

WARNING! Denna babyvakt är endast avsedd som ett hjälpmedel för att övervaka ditt barn. Den får inte betraktas som en ersättning för föräldrars tillsynsansvar eller användas som medicinteknisk

Säkerhetsanvisningar för installation

- Placera alltid babyenheten utom räckhåll för barnet (minst 1 meters avstånd).
- Placera aldrig babyvakten i barnets säng eller lekhage.
- För att undvika kvävningsrisk ska nätkabeln fästas utom räckhåll för barn.
- Använd inte förlängningskabel.
- För att säkerställa optimal signalöverföring ska enheterna alltid stå upprätt och placeras högt.
- Placera inte föräldraenheten i närheten av radioutrustning eller mikrovågsugnar. Strålning från dessa apparater kan påverka signalmottagningen avsevärt.
- Använd inte apparaten i närheten av vatten eller i fuktiga miljöer.
- Sänk aldrig ned apparaten i vatten. Undvik extrem värme och direkt solljus.
- Vägguttaget som används för strömförsörjningen ska vara placerat nära babyvakten och alltid vara lätt åtkomligt.
- Frånkoppling från elnätet är endast möjlig genom att dra ut nätadaptern ur vägguttaget.

Funktioner:

Kamerastyrning

Kameran kan vridas 350° och lutar 80° via föräldraenheten. Använd knapparna Vänster/Höger (2) för att vrida kameran åt vänster eller höger och knapparna Upp/Ned (3) för att luta kameran uppåt eller nedåt.

Tvåvägskommunikation

Om du vill prata med ditt barn håller du ned Tal-knappen (5). Så länge symbolen visas på displayen kan du tala i mikrofonen under displayen. Din röst överförs därefter via kamerans högtalare.

Volym

Du kan justera volymen på displayen med knapparna Volym upp/ned (7). Du kan välja mellan nivå 1–5 samt ljudlöst läge.

Meny

Tryck på knappen Meny/OK (4) för att öppna huvudmenyn. Använd pilknapparna (2 + 3) för att navigera i menyn. Bekräfta dina val med knappen Meny/OK (4). Använd knappen Tillbaka (6) för att återgå från undermenyerna till huvudmenyn.



Denna inställning gör det möjligt att justera känsligheten för kamerans mikrofon samt bestämma när ljudöverföringen ska starta och displayen tändas.

Hi – Hög känslighet (dB > 55), displayen släcks automatiskt efter 10 sekunder.

Lo – Medelhög känslighet (dB > 60), displayen släcks automatiskt efter 10 sekunder.

HiLo – Låg känslighet (dB > 65), displayen släcks automatiskt efter 10 sekunder.

Displayen förblir ständigt tänd.



Ljusstyrka

När du har tryckt på Meny/OK-knappen (4) kan du välja mellan tre ljusstyrkenivåer för displayen.



Vaggvisor

Du har följande valmöjligheter: Välj en specifik melodi bland 8 vaggvisor.

Spela upp alla vaggvisor efter varandra.

Stäng av vaggvisorna.

Volymen justeras med knapparna Vänster/Höger (2).



Kamera

I denna undermeny kan du växla mellan de anslutna kamerorna.

BabyCam XL Move ger möjlighet att ansluta upp till 4 kameror samtidigt.

Extra kameror med artikelnummer 80511 kan köpas separat.

När ett kamera har valts i denna meny kan du justera kamerans volym genom att trycka på Höger-knappen (2).

Här kan du även ta bort den valda kameran från systemet.



Inställningar

Här kan du:

välja temperatureenhet mellan °C och °F

växla mellan 2x zoom och normal visning.



Anslutning av extra kamera

Extra kameror kan läggas till i denna meny. När önskad kamera väljs börjar anslutningsindikatorn (15) att blinka grönt. Stäng av kameran som ska anslutas med hjälp av Pairing-knappen (22), så att strömindikatorn (21) inte längre lyser vitt. Tryck sedan på Pairing-knappen (22) och håll den nedtryckt tills displayen bekräftar att anslutningen har upprättats.

Räckvidd

Signalstyrkan visas via anslutningsindikatorn (8) på displayen.

Ju större avståndet är mellan displayen och kameran, desto svagare blir signalen och desto färre signalstaplar visas.

Om kameran är utom räckhåll visas detta tydligt på displayen.

Samtidigt börjar anslutningsindikatorn (15) att blinka och ett larm hörs tills anslutningen har återupprättats.

En svag signal kan medföra att bilden tillfälligt fryser.



Miljöskydd

När produkten har tjänat ut får den inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall. Kontakta din kommun för information om närmaste insamlingsplats. Batterier och uppladdningsbara batterier ska, om det är möjligt utan att skada apparaten, tas ut innan

produkten lämnas in och lämnas till ett godkänt insamlingsställe för separat återvinning. ymbolen med den överkryssade soptunnan på produkten, förpackningen eller i bruksanvisningen anger denna skyldighet.

Överensstämmelseförklaring

reer GmbH försäkrar härmed att radioutrustningen i videobabyvakten (artikelnummer 80510) överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Produkten får användas i följande länder: **DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL, ES, LU, GR, HU, CZ, SI, PL, CY, DK, FI, IS, LI, LT, NO, RO, SE, SK** och **TR**.