

Brugsanvisning

BabyCam PRO HD Move Video-babyphone // RE80520

VIGTIGT!

LÆS DENNE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT FØR BRUG, OG OPBEVAR DEN TIL SENERE REFERENCE.



Leveringsomfang

1x kamera (babyenhed/sender),
1x display (forældreenhed/modtager),
2x USB-kabel,
2x net adapter

Tekniske specifikationer

Frekvens: 2,4 GHz
Input: 100–240 V / 50 Hz / 0,25 A maks.
Output: 5 V / 1000 mA maks.
Effekt i standby: 1,3 W
Sendeeffekt: TX: 20 dBm / RX: 20 dBm
Rækkevidde: op til 300 m
Kabellængde: 1,50 m

Genopladeligt Batteri (fastmonteret i forældreenheden,

Model: 755590
Kapacitet: 5000 mAh Li-ion
System: Li-ion

Ibrugtagning

Oplad batteriet i forældreenheden helt før første brug, indtil batteriindikatoren (14) på displayet viser fuld opladning. Tilslut kameraet med den medfølgende netadapter. Tænd forældreenheden med tænd/sluk-knappen (1). Kameraet er allerede tændt, når det er tilsluttet, hvilket vises af den hvidt lysende driftsindikator (24). De to enheder er allerede parret fra fabrikken.

Generelle sikkerhedsanvisninger

- Kontrollér apparatet for synlige skader før hver brug. Hvis du konstaterer skader, må apparatet ikke anvendes.

- Sørg for, at stikkontaktens driftsspænding svarer til net-adapterens spænding. Kontrollér især ved rejser i udlandet, om den lokale net-spænding svarer til den spænding, der er angivet på apparaterne og/eller net-adapterne.
- Apparaterne og net-adapterne må ikke åbnes, da dette kan medføre elektrisk stød. Hvis et apparat ikke fungerer korrekt, må du IKKE forsøge selv at løse problemet. Kontakt i stedet din forhandler.
- Undgå, at metalgenstande kommer i kontakt med apparaternes strømtilslutninger.
- Dette produkt er ikke legetøj! Lad ikke børn lege med apparatet.

ADVARSEL!

Denne babyalarm er udelukkende udviklet som et hjælpemiddel til overvågning af dit barn. Den må hverken betragtes som en erstatning for forældrenes opsyn eller som medicinsk udstyr.

Sikkerhedsanvisninger vedrørende installation

- Placér altid babyenheden uden for barnets rækkevidde (minimumsafstand 1 meter).
- Placér aldrig babyalarmen i babyens eller barnets seng eller kravlegård.
- For at undgå risiko for kvælning med netledningen skal ledningen fastgøres uden for børns rækkevidde. Brug ikke forlængerledning.
- For at sikre den bedst mulige transmission bør enhederne så vidt muligt placeres oprejst og i en hævet position.
- Placér IKKE modtageren i nærheden af radioudstyr eller mikrobølgeovne. Strålingen fra disse apparater kan påvirke modtagelsen betydeligt.
- Brug ikke apparatet i nærheden af vand eller på fugtige steder. Apparatet må ikke nedsænkes i vand.
- Undgå ekstrem varme og direkte sollys.
- Stikkontakten til tilslutning af netadapteren skal være placeret i nærheden af babyalarmen og altid være frit tilgængelig.
- Apparatet er kun fuldstændigt afbrudt fra strømforsyningen, når netadapteren er trukket ud af stikkontakten.

Funktioner

Kamerastyring

Kameraet kan via forældreenheden drejes 350° og vippes 80°. Med venstre/højre-knapperne (2) kan kameraet drejes mod venstre eller højre, og med op/ned-knapperne (3) kan det vippes op eller ned.

Talefunktion

For at tale med dit barn skal du holde taleknappen (5) nede. Så længe talesymbolet vises på displayet, kan du tale i mikrofonen under displayet. Din stemme overføres via kameraets højttaler.

Lydstyrke

Med lydstyrke op/ned-knapperne (7) kan du indstille lydstyrken på forældreenheden. Du kan vælge mellem niveau 1 til 4 samt lydløs

tilstand. I lydløs tilstand kan vibrationsfunktionen aktiveres. Se afsnittet "Indstillinger".

Menu

Tryk på Menu/OK-knappen (4) for at åbne hovedmenuen. Brug pilestasterne (2 + 3) til at navigere gennem menuen. Bekræft indstillinger med Menu/OK-knappen (4). Med tilbage-knappen (6) kan du gå fra undermenuerne tilbage til hovedmenuen.

VOX VOX:

Når du har valgt denne undermenu med Menu/OK-knappen (4), kan du indstille følsomheden for kameraets mikrofon og bestemme, hvornår kameraet begynder at overføre lyd, og displayet tændes.

Bekræft dit valg ved at trykke på Menu/OK-knappen (4) igen.

(Hi) – Høj følsomhed (dB > 55), skærmen slukker automatisk efter 10 sekunder.

(Mi) – Mellem følsomhed (dB > 60), skærmen slukker automatisk efter 10 sekunder

(Lo) – Lav følsomhed (dB > 65), skærmen slukker automatisk efter 10 sekunder.

 Displayet forbliver konstant tændt.



Lysstyrke

Når du har trykket på **Menu/OK**-knappen (4), kan du vælge mellem tre lysstyrkeniveauer for displayet.



Vuggeviser

Du har følgende valgmuligheder: Vælg en bestemt melodi blandt 8 vuggeviser.

Afspil alle vuggeviser efter hinanden.

Slå vuggeviserne fra.

Lydstyrken justeres med knapperne **Venstre/Højre** (2).



Kamera

I denne undermenu kan du skifte mellem de tilsluttede kameraer. BabyCam Pro HD Move giver mulighed for at tilslutte op til 4 kameraer samtidigt. Ekstra kameraer med varenummer 80521 kan købes hos reer.

Når du har valgt et kamera i denne undermenu, kan du ved at trykke på højre-knappen (2) indstille kameraets lydstyrke. Her kan du også fjerne det pågældende kamera.



Indstillinger

Her kan du slå vibrationsfunktionen til eller fra samt skifte temperaturenhed mellem °C og °F.

Ved ur-symbolet kan du indstille det aktuelle klokkeslæt, som derefter vises på displayet (12). Derudover kan pauseskærmstilstanden slås til eller fra. I pauseskærmstilstand skifter displayet til standby efter 10 sekunder uden registreret lyd. Displayet dæmpes og viser det aktuelle klokkeslæt samt temperaturen på børneværelset. Billedet i baggrunden er ikke et live billede, men det seneste billede, før displayet skiftede til pauseskærmstilstand.



Tilslutning af ekstra kamera

I denne menu kan du tilføje ekstra kameraer. Når du har valgt det ønskede kamera, begynder forbindelses-LED'en (16) at blinke grønt.

Hold derefter kameraets parringsknap (22) nede, indtil den vellykkede forbindelse bekræftes på displayet.

Rækkevidde

Signalstyrken vises via forbindelsesindikatoren (8) på displayet. Jo større afstanden er mellem displayet og kameraet, desto svagere bliver signalet, og desto færre bjælker vises. Hvis kameraet er uden for rækkevidde, vises dette tydeligt på skærmen, forbindelses-LED'en (16) begynder at blinke, og der lyder en alarm, indtil forbindelsen er genoprettet. Ved et svagere signal kan billedet lejlighedsvis fryse.



Miljøbeskyttelse

Dette produkt må ved slutningen af dets levetid ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. Udtjente elektriske apparater skal afleveres på et indsamlingssted for genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt de lokale myndigheder for information om det relevante indsamlingssted.

Forhandlere, der i henhold til gældende lovgivning er omfattet af en returneringsordning for elektrisk og elektronisk udstyr, kan være forpligtet til:

- ved køb af et nyt apparat at tage et tilsvarende udtjent apparat retur uden beregning.
- at tage mindre udtjente apparater retur uden beregning i henhold til de gældende nationale regler.

Batterier og genopladelige batterier skal, hvis det er muligt uden at beskadige apparatet, fjernes inden aflevering og bortskaffes separat på et indsamlingssted for batterier og genopladelige batterier. Symbolet med den over krydsede affaldsbeholder på produktet, i brugsanvisningen eller på emballagen angiver disse forpligtelser.

Overensstemmelseserklæring

Hermed erklærer Reer GmbH, at radioudstyrstypen BabyCam Pro HD Move (varenr.: 80520) er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst til EU-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende internetadresse: reer.de

Brug er tilladt i følgende lande:

DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL, ES, LU, GR, HU, CZ, SI, PL, CY, DK, FI, IS, LI, LT, NO, RO, SE, SK, TR

