

Bruksanvisning

BabyCam PRO HD Move video-babycall // RE80520

VIKTIG!

LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK, OG OPPBEVAR DEN FOR SENERE REFERANSE.



Leveringsomfang

1x kamera (babyenhet/sender),
1x display (foreldreenhet/mottaker),
2x USB-kabel,
2x strømadapter

Tekniske spesifikasjoner

Frekvens: 2,4 GHz
Inngang: 100–240 V / 50 Hz / 0,25 A maks.
Utgang: 5 V / 1000 mA maks.
Effekt i standby: 1,3 W
Sendeeffekt: TX: 20 dBm / RX: 20 dBm
Rekkevidde: opptil 300 m
Kabellengde: 1,50 m

Batteri (fastmontert i foreldreenheten, oppladbart):

Modell: 755590
Kapasitet: 5000 mAh Li-ion
System: Li-ion
Produsent: Shenzhen Aibod Technology Co., Ltd

Før bruk

Lad batteriet i foreldreenheten helt opp før første gangs bruk, til batteriindikatoren (14) på displayet viser full lading. Koble til kameraet med den medfølgende strømadapteren. Slå på foreldreenheten med på/av-knappen (1). Kameraet er allerede slått på når det er tilkoblet, noe som vises av den hvitt lysende driftsindikatoren (24). De to enhetene er allerede paret fra fabrikk.

Generelle sikkerhetsanvisninger

- ! Kontroller apparatet for synlige skader før hver bruk. Hvis du oppdager skader, må apparatet ikke brukes.
- ! Sørg for at stikkontaktens driftsspenning samsvarer med strømadapterens spenning. Kontroller spesielt ved reiser i utlandet om den lokale nettspenningen samsvarer med spenningen som er angitt på apparatene og/eller strømadapterne.
- ! Apparatene og strømadapterne må ikke åpnes, da dette kan føre til elektrisk støt. Hvis et apparat ikke fungerer som det skal, må du IKKE forsøke å løse problemet selv. Kontakt i stedet forhandleren.
- ! Unngå at metallgjenstander kommer i kontakt med apparatets strømtilkoblinger.
- ! Dette produktet er ikke et leketøy! Ikke la barn leke med apparatet.

ADVARSEL!

Denne babycallen er utelukkende utviklet som et hjelpemiddel for overvåking av barnet ditt. Den må verken betraktes som en erstatning for foreldrenes tilsyn eller som medisinsk utstyr.

Sikkerhetsanvisninger for installasjon

- ! Plasser alltid babyenheten utenfor barnets rekkevidde (minimumsavstand 1 meter).
- ! Plasser aldri babycallen i babyens eller barnets seng eller lekegrind.
- ! For å unngå fare for kvelning med strømledningen må ledningen festes utenfor barns rekkevidde. Ikke bruk skjøteledning.
- ! For å sikre best mulig overføring bør enhetene så langt som mulig plasseres stående og i en hevet posisjon.
- ! Plasser IKKE mottakeren i nærheten av radioutstyr eller mikrobølgeovner. Strålingen fra disse apparatene kan påvirke mottaket betydelig.
- ! Ikke bruk apparatet i nærheten av vann eller på fuktige steder. Apparatet må ikke senkes ned i vann.
- ! Unngå ekstrem varme og direkte sollys.
- ! Stikkkontakten for tilkobling av strømadapteren må være plassert i nærheten av babycallen og til enhver tid være lett tilgjengelig.
- ! Apparatet er kun fullstendig koblet fra strømmettet når strømadapteren er trukket ut av stikkkontakten.

Funksjoner

Kamerastyring

Kameraet kan via foreldreenheten dreies 350° og vippes 80°. Med venstre/høyre-knappene (2) kan kameraet dreies mot venstre eller høyre, og med opp/ned-knappene (3) kan det vippes opp eller ned.

Talefunksjon

For å snakke med barnet ditt holder du taleknappen (5) inne. Så lenge talesymbolet vises på displayet, kan du snakke i mikrofonen under displayet. Stemmen din overføres via kameraets høyttaler.

Volum

Med volum opp/ned-knappene (7) kan du stille inn volumet på foreldreenheten. Du kan velge mellom nivå 1 til 4 samt lydløs modus. I lydløs modus kan vibrasjonsfunksjonen aktiveres. Se avsnittet «Innstillinger».

Meny

Trykk på Meny/OK-knappen (4) for å åpne hovedmenyen. Bruk piltastene (2 + 3) til å navigere gjennom menyen. Bekreft innstillingene med Meny/OK-knappen (4). Med tilbake-knappen (6) kan du gå fra undermenyene tilbake til hovedmenyen.

VOX:

Når du har valgt denne undermenyen med Meny/OK-knappen (4), kan du stille inn følsomheten for kameraets mikrofon og bestemme når kameraet begynner å overføre lyd og displayet slås på. Bekreft valget ved å trykke på Meny/OK-knappen (4) igjen.

(Hi) – Høy følsomhet (dB > 55), skjermen slår seg automatisk av etter 10 sekunder.

(Mi) - Middels følsomhet (dB > 60), skjermen slår seg automatisk av etter 10 sekunder.

(Lo) – Lav følsomhet (dB > 65), skjermen slår seg automatisk av etter 10 sekunder.

 Skjermen forblir konstant på

Lysstyrke

Når du har trykket på Menu/OK-knappen (4), kan du velge mellom tre lysstyrkenivåer for skjermen.

Vuggeviser

Du har følgende valgmuligheter: Velg en bestemt melodi blant 8 vuggeviser.

Spill av alle vuggevisene etter hverandre.

Slå av vuggevisene.

Volumet justeres med knappene Venstre/Høyre (2).



Kamera

I denne undermenyen kan du bytte mellom de tilkoblede kameraene. BabyCam Pro HD Move gir mulighet for å koble til opptil 4 kameraer samtidig. Ekstra kameraer med artikkelnummer 80521 kan kjøpes hos reer.

Når du har valgt et kamera i denne undermenyen, kan du ved å trykke på høyre-knappen (2) stille inn kameraets volum. Her kan du også fjerne det aktuelle kameraet.



Innstillinger

Her kan du slå vibrasjonsfunksjonen på eller av samt bytte temperaturenhet mellom °C og °F.

Ved klokkesymbolet kan du stille inn gjeldende klokkeslett, som deretter vises på displayet (12). I tillegg kan skjermsparer-modusen slås på eller av. I skjermsparer-modus går displayet over i standby etter 10 sekunder uten registrert lyd. Displayet dempes og viser gjeldende klokkeslett samt temperaturen på barnerommet. Bildet i

bakgrunnen er ikke et direktebilde, men det siste bildet før displayet gikk over i skjermsparer-modus.



Tilkobling av ekstra kamera

I denne menyen kan du legge til ekstra kameraer. Når du har valgt ønsket kamera, begynner tilkoblings-LED-en (16) å blinke grønt. Hold deretter kameraets paringsknapp (22) inne til den vellykkede tilkoblingen bekreftes på displayet.

Rekkevidde

Signalstyrken vises via tilkoblingsindikatoren (8) på displayet. Jo større avstanden er mellom displayet og kameraet, desto svakere blir signalet, og desto færre streker vises. Hvis kameraet er utenfor rekkevidde, vises dette tydelig på skjermen, tilkoblings-LED-en (16) begynner å blinke, og en alarm lyder til forbindelsen er gjenopprettet. Ved svakere signal kan bildet av og til fryse.



Miljøvern

Dette produktet må ved slutten av levetiden ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Utrangerte elektriske apparater skal leveres til et innsamlingssted for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Kontakt lokale myndigheter for informasjon om riktig innsamlingssted.

Forhandlere som i henhold til gjeldende lovgivning omfattes av en returordning for elektrisk og elektronisk utstyr, kan være forpliktet til:

a) ved kjøp av et nytt apparat å ta imot et tilsvarende utrangert apparat kostnadsfritt.

b) å ta imot mindre utrangerte apparater kostnadsfritt i henhold til gjeldende nasjonale regler.

Batterier og oppladbare batterier skal, dersom det er mulig uten å skade apparatet, tas ut før innlevering og leveres separat til et innsamlingssted for batterier og oppladbare batterier. Symbolet med den overkryssede avfallsbeholderen på produktet, i bruksanvisningen eller på emballasjen angir disse forpliktelsene.

Samsvarserklæring

Reer GmbH erklærer herved at radioutstyrstypen BabyCam Pro HD Move (art.nr.: 80520) er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettsadresse: reer.de

Bruk er tillatt i følgende land:

DE, CH, AT, IT, FR, BE, NL, ES, LU, GR, HU, CZ, SI, PL, CY, DK, FI, IS, LI, LT, NO, RO, SE, SK, TR

