

Brugervejledning DK Brukerveiledning NO Bruksanvisning SE

Børne / Barne / Barn Termometer - Reer

Product nr. RE9808



Børne-febertermometer SC 44 flex med fleksibel målespids

DK

Særlige egenskaber:

Børne-febertermometeret er et hurtigt, vandtæt maksimumstermometer, dvs. den højeste temperatur vises allerede efter 30 sekunder. Den sidst målte værdi gemmes.

Sikkerhedsanvisninger / formål:

Børne-febertermometeret er udelukkende beregnet til måling af menneskets kropstemperatur.

Termometeret indeholder dele, som små børn kan sluge.

Opbevar derfor altid termometeret uden for småbørns rækkevidde.

Beskyt termometeret mod sollys og temperaturer over 50 °C.

Undgå at tabe, bøje eller åbne termometeret.

Brugsanvisning:

Tryk på I/O-knappen for at tænde. Et kort lydssignal bekræfter, at enheden er tændt. Derefter vises et segmenttest (kontrol af alle displaysegmenter). Herefter vises den sidst målte temperatur (seneste måleværdi). Dernæst udføres en intern funktionstest, og termometeret går i måleberedskab. Når den interne test vises, blinker "°C". Under målingen vises den aktuelle temperatur løbende, og "°C" blinker indtil målingen er afsluttet. Resultatet forbliver i displayet, indtil termometeret slukkes. Sluk enheden efter brug. Hvis du glemmer det, udsendes et lydssignal efter ca. 10 minutter, og enheden slukker automatisk.

Feberalarm:

Ved en kropstemperatur over 37,5 °C advarer termometeret med en 8 sekunder lang vedvarende tone.

Visning af sidste måleværdi:

Hold O/I-knappen nede i mere end 3 sekunder ved opstart – så vises den senest målte værdi i displayet. Når knappen slippes, går enheden i måleberedskab.

Måleudsving:

Afhængigt af målemetode varierer temperaturresultaterne. Dette er normalt og skyldes forskelle i kroppens temperaturfordeling. F.eks.:

Rektal: 36,6 °C

Oral: 36,1 °C

Axil (under armen): 35,6 °C

Målepunkter:

I mundhulen (oralt):

Små temperatursvingninger mellem målingerne er normale og skyldes forskellig varmefordeling i mundhulen. Placer termometeret i en af de to "varmelommer" under tungen, til venstre eller højre ved tungens rod. Sensordelen skal have god kontakt med vævet. Luk munden og træk vejret roligt gennem næsen, så resultatet ikke påvirkes af udåndingsluft.

Måletid: maks. 30 sekunder.

I endetarmen (rektalt):

Dette er den mest pålidelige metode og særligt egnet til spædbørn og små børn. Spidsen af termometeret føres forsigtigt 2–3 cm ind i endetarmen.

Måletid: maks. 30 sekunder.



Barne-febertermometer SC 44 flex med fleksibel målespiss

NO

Særlige egenskaper:

Barne-febertermometeret er et raskt, vannrett maksimumstermometer, dvs. den høyeste temperaturen vises allerede etter 30 sekunder. Den sist målte verdien lagres.

Sikkerhetsanvisninger / formål:

Barne-febertermometeret er utelukkende beregnet til måling av menneskets kroppstemperatur.

Termometeret inneholder delar som små barn kan svelge.

Oppbevar derfor alltid termometeret utilgjengelig for småbarn.

Beskytt termometeret mot sollys og temperaturer over 50 °C.

Unngå å miste, bøye eller åpne termometeret.

Bruksanvisning:

Trykk på I/O-knappen for å slå på. Et kort lydssignal bekrefter at enheten er slått på. Deretter vises en segmenttest (kontroll av alle displaysegmenter). Deretter vises den sist målte temperaturen. Så utføres en intern funksjonstest, og termometeret går i måleberedskap. Når den interne testen vises, blinker "°C". Under målingen vises den aktuelle temperaturen fortløpende, og "°C" blinker til målingen er ferdig. Resultatet forblir i displayet til termometeret slås av. Slå av enheten etter bruk. Hvis du glemmer det, høres et signal etter ca. 10 minutter, og enheten slår seg av automatisk.

Feberalarm:

Ved kroppstemperatur over 37,5 °C varsler termometeret med en 8 sekunder lang vedvarende tone.

Visning av siste måleværdi:

Hold O/I-knappen inne i mer enn 3 sekunder ved oppstart – da vises den sist målte verdien i displayet. Når knappen slippes, går enheten i måleberedskap.

Målevariasjoner:

Avhengig av målemetode varierer temperaturresultatene. Dette er normalt og skyldes forskjeller i kroppens temperaturfordeling. F.eks.:

Rektalt: 36,6 °C

Oralt: 36,1 °C

Aksillært (under armen): 35,6 °C

Målepunkter:

I munnhulen (oralt):

Små temperatursvingninger mellom målinger er normale og skyldes ulik varmefordeling i munnhulen. Plasser termometeret i en av de to "varmelommene" under tungen, til venstre eller høyre ved tungens rot. Sensoren må ha god kontakt med vevet. Lukk munnen og pust rolig gjennom nesen slik at resultatet ikke påvirkes av utåndingsluft.

Måletid: maks. 30 sekunder.

I endetarmen (rektalt):

Dette er den mest pålitelige metoden og spesielt egnet for spedbarn og små barn. Spissen av termometeret føres forsiktig 2–3 cm inn i endetarmen.

Måletid: maks. 30 sekunder.



Barn-febertermometer SC 44 flex med flexibel måtsensor

SE

Särskilda egenskaper:

Barn-febertermometern är en snabb, vattentät maximumtermometer, dvs. den högsta temperaturen visas redan efter 30 sekunder. Det senast uppmätta värdet sparas.

Säkerhetsanvisningar / avsett ändamål:

Barn-febertermometern är endast avsedd för mätning av människans kroppstemperatur.

Termometern innehåller delar som små barn kan svälja.

Förvara därför alltid termometern utom räckhåll för småbarn.

Skydda termometern mot solljus och temperaturer över 50 °C.

Undvik att tappa, böja eller öppna termometern.

Bruksanvisning:

Tryck på I/O-knappen för att slå på. En kort ljudsignal bekräftar att enheten är påslagen. Därefter visas ett segmenttest (kontroll av alla displaysegment). Sedan visas den senast uppmätta temperaturen. Därefter utförs ett internt funktionstest och termometern går över i mätningläge. När den interna testningen visas blinkar "°C". Under mätningen visas den aktuella temperaturen löpande och "°C" blinkar tills mätningen är avslutad. Resultatet stannar kvar i displayen tills termometern stängs av. Stäng av enheten efter användning. Om du glömmet det hörs en signal efter ca 10 minuter och enheten stänger av sig själv.

Feberalarm:

Vid kroppstemperatur över 37,5 °C varnar termometern med en 8 sekunder lång, kontinuerlig signal.

Visning av senaste mätvärde:

Håll O/I-knappen intryckt i mer än 3 sekunder vid start – då visas det senast uppmätta värdet i displayen. När knappen släpps går enheten över i mätningläge.

Mätvariationer:

Beroende på mätmetod varierar temperaturresultaten. Detta är normalt och beror på skillnader i kroppens temperaturfördelning. T.ex.:

Rektalt: 36,6 °C

Oralt: 36,1 °C

Axillärt (under armen): 35,6 °C

Mätpunkter:

I munhålan (oralt):

Små temperaturskillnader mellan mätningar är normala och beror på den ojämna varmefördelningen i munhålan. Placera termometern i en av de två "varmelommarna" under tungan, till vänster eller höger vid tungans rot. Sensorn måste ha god kontakt med vävnaden. Stäng munnen och andas lugnt genom näsan så att resultatet inte påverkas av utandningsluften.

Mättid: max. 30 sekunder.

I ändtarmen (rektalt):

Detta är den mest tillförlitliga metoden och särskilt lämplig för spädbarn och små barn. Termometerspetsen förs försiktigt in 2–3 cm i ändtarmen.

Mättid: max. 30 sekunder.

