

DK Brugsanvisning

Møbel væltesikring – RE73020

Læs denne brugsanvisning grundigt før montering og anvendelse. Ellers kan produktets sikkerhedsfunktion blive nedsat. Opbevar brugsanvisningen til senere brug.

Sikkerhedsanvisninger:

- Advarsel! Dette produkt er udviklet til at beskytte dit barn. Det er ikke legetøj og erstatter ikke voksnes opsynspligt.
- Anvend kun produktet til det tilsigtede formål.

ADVARSEL:

Produktet skal udskiftes, hvis en del mangler, er knækket eller revet af.

- Kontroller regelmæssigt, at produktet sidder sikkert fast.
- Dette produkt indeholder små dele, som kan sluges, og skal derfor opbevares uden for børns rækkevidde.
- Før montering skal væggens beskaffenhed kontrolleres. Sørg for, at der ikke findes elledninger eller andre installationer i væggen på det ønskede monteringssted. Skruemontering anbefales.
- De medfølgende rawlplugs er kun beregnet til beton- og massiv murstensvægge, og de medfølgende vægkroge er kun egnede til gipsvægge.
- Er du i tvivl, anbefaler vi, at du kontakter en fagperson.
- Produktet kan give beskyttelse for børn op til en alder på ca. 24 måneder.
- Undervurder ikke dit barns evner og udvikling.

Bemærk! Muligheden for at fjerne produktet uden at efterlade mærker afhænger af den indvendige styrke på den overflade, der klæbes på. Før produktet fjernes, skal skumklæberen skæres over, da møblet ellers kan blive beskadiget. Rengør overfladen grundigt for snavs, støv, fedt osv. før montering. Anvend et rengøringsmiddel, der indeholder mindst 50 % alkohol (f.eks. husholdningssprit – ikke glas- eller køkkenrengøringsmiddel).

Sørg for, at rengøringsmidlet er egnet til den overflade, der skal klæbes på.

NO Bruksanvisning

Møbel Veltesikring – RE73020

Les denne bruksanvisningen nøye før montering og bruk. Ellers kan produktets sikkerhetsfunksjon bli redusert. Oppbevar bruksanvisningen for senere bruk.

Sikkerhetsanvisninger:

- Advarsel! Dette produktet er utviklet for å beskytte barnet ditt. Det er ikke et leketøy og erstatter ikke voksnes tilsynsplikt.
- Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet.

ADVARSEL:

Produktet må skiftes ut dersom en del mangler, er ødelagt eller revet av.

- Kontroller regelmessig at produktet sitter godt fast.
- Dette produktet inneholder små deler som kan svelges, og må derfor oppbevares utilgjengelig for barn.
- Før montering må veggens beskaffenhed kontrolleres. Forsikre deg om at det ikke finnes elektriske ledninger eller andre installasjoner i veggene der produktet skal monteres. Skrumontering anbefales.
- De medfølgende pluggene er kun beregnet for betong- og massiv murvegg, og de medfølgende veggkrokene er kun egnede for gipsvegger.
- Ved tvil anbefaler vi at du kontakter en fagperson.
- Produktet kan gi beskyttelse for barn opp til ca. 24 måneders alder.
- Ikke undervurder barnets ferdigheter og utvikling.

Obs! Om produktet kan fjernes uten å etterlate merker, avhenger av styrken på overflaten det er festet til. Før produktet fjernes, må skumlimet skjæres over, ellers kan møbelet bli skadet. Rengjør overflaten grundig for smuss, støv, fett osv. før montering. Bruk et rengjøringsmiddel som inneholder minst 50 % alkohol (f.eks. rødsprit – ikke glass- eller kjøkkenrengjøringsmiddel).

Kontroller at rengjøringsmiddelet er egnet for overflaten det skal festes på.

SE Bruksanvisning

Möbel Tippskydd – RE73020

Läs denna bruksanvisning noggrant före montering och användning. Annars kan produktens säkerhetsfunktion påverkas. Spara bruksanvisningen för framtida bruk.

Säkerhetsanvisningar:

- Varning! Denna produkt är utvecklad för att skydda ditt barn. Den är ingen leksak och ersätter inte vuxnas tillsynsansvar.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet.

VARNING:

Produkten ska bytas ut om någon del saknas, är trasig eller har slitits loss.

- Kontrollera regelbundet att produkten sitter ordentligt fast.
- Denna produkt innehåller små delar som kan sväljas och ska därför förvaras utom räckhåll för barn.
- Kontrollera väggens beskaffenhed före montering. Säkerställ att det inte finns några elledningar eller andra installationer i väggen där produkten ska monteras. Skruvmontering rekommenderas.
- De medföljande pluggarna är endast avsedda för betong- och massiva tegelväggar, och de medföljande vägkrökarna är endast lämpliga för gipsskivor.
- Vid tveksamhet rekommenderar vi att du kontakter en fackman.
- Produkten kan ge skydd för barn upp till cirka 24 månaders ålder.
- Underskatta inte ditt barns förmågor och utveckling.

Observera! Möjligheten att ta bort produkten utan att lämna märken beror på den inre hållfastheten hos ytan som produkten fästs på. Innan produkten tas bort ska skumtejen skäras av, annars kan möbelen skadas. Rengör ytan noggrant från smuts, damm, fett etc. före montering. Använd ett rengöringsmedel som innehåller minst 50 % alkohol (t.ex. T-röd – inte glas- eller köksrengöringsmedel).


Kontrollera att rengöringsmedlet är lämpligt för den yta som produkten ska fästas på.

Møbel væltesikring / Møbel Veltesikring / Möbel Tippskydd – RE73020

Produktfoto /



Indhold / Innhold / Innehåll




MONTAGEVIDEO



kippsicherung.reer.de

Montagevejledning / Monteringsveiledning / Monteringsanvisning

STEP 1: Montering på møbel / Montering på møbel /
Montering på möbel




Option 1:
Montering med klæbepuder /
Montering med selvklebende tape /
Montering med självhäftande tejp



Option 2:
Montering med skruer /
Montering med skruer /
Montering med skruvar

STEP 2: Bestemmelse af vægtype / Bestemmelse av veggtype /
Bestämning av väggtyp



Option 1: Træ / Tre / Trä

Option 2: Beton, mursten / Betong, murstein / Betong, tegel


Option 3: Gipsplade / Gipsplate / Gipsskiva

STEP 3 Fjernelse af klæbetape / Fjerning av selvklebende tape / Borttagning
av självhäftande tejp




STEP 1: Montering på møbel / Montering på møbel / Montering på möbel

Option 1:
Montering med klæbepuder / Montering med selvklebende tape /
Montering med självhäftande tejp




Option 2:
Montering med skruer / Montering med skruer / Montering med skruvar




STEP 2: Montering på væg / Montering på vegg / Montering på vägg

Option 1: Træ / Tre / Trä



Option 2: Beton, mursten / Betong, murstein / Betong, tegel



Option 3: Gipsplade / Gipsplate / Gipskiva

