


Mummy & Me LED Night Light

Product nr. RE52010



Brugervejledning – DK

1. Leveringsomfang:

Produktet leveres med 1 LED-nattelys, 3 AAA-batterier (ikke genopladelige) og 1 brugsanvisning.

2. Funktioner:

Lampen giver orientering i mørke. Gule LED'er skaber et blødt "sovelys". Den har en fleksibel, præcisionsjusterbar "svanehals". En ekstra stor 2-i-1-holder gør det muligt at bruge lampen både fritstående og fastgjort. Der er to lysstyrkeniveauer, og batterilevetiden er minimum 20 timer (med de medfølgende 3 AAA-batterier).

3. Tekniske specifikationer:

Lampen anvender 3 x 1,5 V MICRO LR3 AAA batterier. Den nominelle effekt er 0,2 W og den nominelle spænding er 4,5 V. Lampen bruger 2 LED'er, som ikke kan udskiftes. Den har beskyttelsesklasse IP20. Strømadapterens output er DC 5V 500 mA. LED'erne har en forventet levetid på cirka 100.000 timer. Produktet er CE-mærket.

4. Generelle sikkerhedsanvisninger:

Dette produkt er ikke legetøj og må kun anvendes til det tiltænkte formål. Det må ikke bruges, hvis det er defekt. Batterierne skal fjernes ved længere tids inaktivitet.

5. Sikkerhedsanvisninger:

Sikkerhedsinstruktionerne skal overholdes, da manglende overholdelse vil gøre garantien ugyldig. Ved skader forårsaget af forkert brug bortfalder enhver form for erstatning. Brugsanvisningen skal gemmes og følge produktet, hvis det videregives. Læs altid vejledningen før brug, da den indeholder vigtig information om brug og funktion. Batterierne skal fjernes, hvis lampen ikke skal bruges i længere tid eller før rengøring. Reparationer må kun udføres af kvalificeret personale. Enheden må ikke bruges eller tilsluttes strøm ved synlig skade. Man må aldrig kigge direkte ind i lyset.

6. Ibrugtagning:

Åbn batterirummet (se figur 1) og fjern batterisikringen (se figur 2). Lampen betjenes med én knap (se figur 3). Første tryk tænder lyset på niveau 1, andet tryk skifter til niveau 2, og tredje tryk slukker lyset.

7. Bortskaffelse:

Elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Ved produktets levetids ophør skal det bortskaffes korrekt i henhold til gældende lovgivning. Batterier og genopladelige batterier må heller ikke smides ud med husholdningsaffald. Forbrugere har pligt til at aflevere dem korrekt. Dette kan ske gratis i butikker, på postordrelagre eller ved kommunale indsamlingssteder. Brugte batterier indeholder værdifulde materialer, der kan genanvendes. Batterier med farlige stoffer er mærket med særlige symboler. Ikke-genopladelige batterier må ikke oplades. Genopladelige batterier må kun oplades under opsyn af en voksen. Der må ikke blandes forskellige batterityper eller nye og brugte batterier. Batterierne skal isættes med korrekt polaritet. Tømte batterier skal fjernes. Lithiumbatterier og batteripakker må kun bortskaffes, hvis de er fuldt afladet. Er de ikke afladede, skal de beskyttes mod kortslutning, f.eks. ved at dække polerne med tape.

8. Rengøring og vedligeholdelse:

Støv fjernes med en tør klud. Enheden må ikke nedsænkes i vand eller anden væske.

Brukerveiledning – NO

1. Leveringsomfang:

Produktet leveres med 1 LED-nattelys, 3 AAA-batterier (ikke oppladbare) og 1 bruksanvisning.

2. Funksjoner:

Lampen gir veiledning i mørket. Gule LED-lys skaper et mykt "sovelys". Den har en fleksibel, posisjonsnøyaktig "svanehals". En ekstra stor 2-i-1-festeanordning gjør at lampen kan brukes både frittstående og montert. Den har to lysstyrkenivåer, og batterilevetiden er minimum 20 timer (med de medfølgende 3 AAA-batteriene).

3. Tekniske spesifikasjoner:

Lampen bruker 3 x 1,5 V MICRO LR3 AAA batterier. Nominell effekt er 0,2 W og nominell spenning er 4,5 V. Den bruker 2 LED-lys som ikke kan byttes ut. Beskyttelsesklasse er IP20. Strømadapterens utgang er DC 5V 500 mA. LED-lysene har en forventet levetid på ca. 100.000 timer. Produktet er CE-mærket.

4. Generelle sikkerhetsinstruksjoner:

Dette produktet er ikke et leketøy og må kun brukes til sitt tiltenkte formål. Ikke bruk produktet hvis det virker defekt. Batteriene bør fjernes dersom produktet ikke skal brukes over lengre tid.

5. Sikkerhetsinstruksjoner:

Disse sikkerhetsanvisningene må følges. Ved manglende overholdelse blir garantien ugyldig. Ved skader på eiendom eller personskade som følge av feil bruk, frafaller alle erstatningskrav. Brukerveiledningen må oppbevares og følge produktet ved eventuell videreformidling. Les alltid veiledningen før bruk, da den inneholder viktig informasjon om bruk og funksjon. Batteriene må fjernes dersom lampen ikke skal brukes eller før rengjøring. Reparasjoner må kun utføres av kvalifisert personell. Ikke bruk eller koble til enheten dersom det er synlige skader. Se aldri direkte inn i lyset.

6. Igangsetting:

Åpne batterirommet (se figur 1) og fjern batterisikringen (se figur 2). Lampen betjenes med én knapp (se figur 3). Trykk én gang for å slå på lyset (nivå 1), trykk to ganger for nivå 2, og trykk tre ganger for å slå av lyset.

7. Avfallshåndtering:

Elektrisk og elektronisk utstyr skal ikke kastes sammen med husholdningsavfall. Når produktets levetid er over, skal det kasseres i henhold til gjeldende regelverk. Batterier og oppladbare batterier skal heller ikke kastes sammen med vanlig avfall. Forbrukere er lovpålagt å levere dem til riktig gjenvinning. Dette kan gjøres gratis i butikker, nettbutikker eller på kommunale innsamlingssteder. Brukte batterier inneholder verdifulle råmaterialer som kan gjenbrukes. Batterier som inneholder farlige stoffer, er merket med spesielle symboler. Ikke-oppladbare batterier må ikke lades opp. Oppladbare batterier skal kun lades under tilsyn av en voksen. Ikke bland ulike batterityper eller nye og brukte batterier. Batterier må settes inn med riktig polaritet. Tømte batterier må fjernes. Litiumbatterier og batteripakker skal kun kastes dersom de er fullstendig utladet. Dersom de ikke er det, må polene isoleres, for eksempel med teip, for å forhindre kortslutning.

8. Rengjøring og vedlikehold:

Støv fjernes med en tørr klut. Enheten må ikke senkes i vann eller annen væske.

Bruksanvisning – SE

1. Leveransomfattning:

Produkten levereras med 1 LED-nattlampa, 3 AAA-batterier (icke uppladdningsbara) och 1 bruksanvisning.

2. Funktioner:

Lampan ger vägledning i mörker. Gula LED-lampor skapar ett mjukt "sömljus". Den har en flexibel, precisionsjusterbar "svanhals". Ett extra stort 2-i-1-fäste gör att lampan kan användas både fristående och monterad. Den har två ljusstyrkenivåer, och batteritiden är minst 20 timmar med de medföljande 3 AAA-batterierna.

3. Tekniska specifikationer:

Lampan använder 3 x 1,5 V MICRO LR3 AAA-batterier. Nominell effekt är 0,2 W och nominell spänning är 4,5 V. Den använder 2 LED-lampor som inte kan bytas ut. Skyddsklass: IP20. Strömadapterns utgång är DC 5V 500 mA. LED-lampornas livslängd är cirka 100.000 timmar. Produkten är CE-märkt.

4. Allmänna säkerhetsanvisningar:

Produkten är inget leksak och får endast användas enligt sin avsedda funktion. Använd inte produkten om den verkar vara defekt. Ta ut batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid.

5. Säkerhetsanvisningar:

Dessa säkerhetsanvisningar måste följas. Vid bristande efterlevnad gäller inte garantin. Vid följskador, materiella skador eller personskador på grund av felaktig användning upphör alla anspråk på ersättning. Bruksanvisningen ska sparas och följa med produkten om den ges vidare. Läs alltid anvisningen innan användning, eftersom den innehåller viktig information om hur produkten används. Batterierna ska tas ut om lampan inte används eller innan rengöring. Reparationer får endast utföras av kvalificerad personal. Produkten får inte användas eller kopplas till ström om den är synligt skadad. Titta aldrig direkt in i ljuset.

6. Driftsättning:

Öppna batterifacket (se figur 1) och ta bort batteriskyddet (se figur 2). Lampan styrs med en enda knapp (se figur 3). Tryck en gång för att tända lampan på nivå 1, tryck två gånger för nivå 2, och tryck tre gånger för att släcka lampan.

7. Kassering:

Elektronisk utrustning får inte kastas i hushållsavfallet. När produkten har nått slutet av sin livslängd ska den kasseras i enlighet med gällande lagstiftning. Batterier och uppladdningsbara batterier får inte heller kastas i hushållsavfallet. Konsumenter är skyldiga att lämna in dem till korrekt återvinning. Detta kan göras utan kostnad i butiker, postorderlager eller på kommunala insamlingsplatser. Använda batterier innehåller värdefulla råmaterial som kan återvinnas. Batterier med farliga ämnen är märkta med särskilda symboler. Icke-uppladdningsbara batterier får inte laddas. Uppladdningsbara batterier ska endast laddas under uppsikt av en vuxen. Blanda inte olika batterityper eller nya och använda batterier. Batterierna ska sättas in med rätt polaritet. Utslitna batterier måste tas bort från enheten. Litiumbatterier och batteripaket får endast kasseras om de är helt urladdade. Om de inte är det måste polerna isoleras, till exempel med tejp, för att förhindra kortslutning.

8. Rengöring och underhåll:

Ta bort damm med en torr trasa. Produkten får inte nedsänkas i vatten eller annan vätska.