





Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning

Nightguide - Puslelys

Product nr. RE52020



Om produktet:

- Giver sikker orientering om natten: til bleskift, amning, mælkeforberedelse m.m.
- Automatisk tænd/sluk (bevægelses- og skumringssensor)
- Fleksibel anvendelse som stå-, skabs- eller væglampe

3. Tekniske data:

- 3 × AAA (medfølger ikke)
- Nominel effekt: 0,7 W
- Nominel spænding: 4,5 V
- Lyskildetype: 8 LED'er (ikke udskiftelige)
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Lysfarve: hvid (ca. 6500 K)



4. Generelle sikkerhedsanvisninger: Denne artikel er ikke et legetøj! Brug kun artiklen til det tiltænkte formål. Ved tegn på fejl må den ikke længere anvendes. Ved længere tids ikke-brug skal batterierne fjernes. Disse sikkerhedsanvisninger skal overholdes! Ved manglende overholdelse bortfalder enhver ret til garanti. Ved forkert betjening og deraf følgende følgeskader, samt ved skade på ting eller personer, bortfalder ethvert erstatningsansvar. Opbevar altid denne brugsanvisning til senere brug! Den skal videregives til tredjepart sammen med produktet. Reparationer må kun udføres af autoriseret fagpersonale.

5. Sikkerhedsanvisninger ved installation: Fjern alt emballagemateriale samt ikke-anvendte dele før første brug, så dit barn ikke kan komme til skade eller sluge noget. Kontroller enheden for synlige skader før hver brug. Hvis der konstateres skade, må enheden ikke anvendes. Kig aldrig direkte ind i lyskilden.

6. Ibrugtagning: Fjern bagsiden af lampen (se pil). Skru batterirummet op, indsæt 3 AAA-batterier og luk det igen. I – 0 – A

I: Lyset er tændt konstant

0: Lyset er slukket

A: Skumrings- og bevægelsessensor er aktiveret

Sluk-automatik: Hvis der ikke registreres bevægelse, slukker lyset automatisk efter 30 sekunder.

Vigtigt! Bevægelsen, der aktiverer lyset, skal altid ske foran sensoren.

7. Rengøring og vedligeholdelse: Aftør enheden med en tør klud. Enheden må ikke nedsænkes i vand eller andre væsker!

8. Miljøbeskyttelseshenvisninger: Generelt: Elektronisk affald er råmaterialer og må ikke smides i husholdningsaffaldet. Når enhedens levetid er udløbet, skal den bortskaffes korrekt i henhold til gældende lovgivning.

DK

Om produktet:

- Gir trygg orientering om natten: til bleieskift, amning, tilberedning av melk m.m.
- Automatisk av/på (bevegelssensor og skumringssensor)
- Fleksibel bruk som stå-, skap- eller vegglampe

3. Tekniske data:

- 3 × AAA (følger ikke med)
- Nominell effekt: 0,7 W
- Nominell spenning: 4,5 V
- Lyskildetype: 8 LED (kan ikke byttes)
- Beskyttelsesklasse: IP20
- Lysfarge: hvit (ca. 6500 K)



4. Generelle sikkerhetsanvisninger:

Dette produktet er ikke et leketøy! Bruk kun produktet til det tiltenkte formålet. Ved tegn på feil skal det ikke brukes videre. Ved lengre tids ikke-bruk bør batteriene fjernes. Disse sikkerhetsanvisningene må følges! Ved brudd på disse bortfaller enhver rett til garanti. Ved feil bruk og påfølgende følgeskader, samt ved skade på ting eller personer, bortfaller ethvert erstatningsansvar. Oppbevar alltid denne bruksanvisningen for senere bruk! Den skal gis videre til tredjepart sammen med produktet. Reparasjoner skal kun utføres av autorisert fagpersonell.

5. Sikkerhetsanvisninger ved installasjon:

Fjern alt emballasjemateriale og ikke-brukte deler før første bruk, slik at barnet ditt ikke kan skade seg eller svelge noe. Kontroller enheten for synlige skader før hver bruk. Dersom det oppdages skade, må enheten ikke brukes. Se aldri direkte inn i lyskilden.

6. Igangsetting:

Fjern baksiden av lampen (se pil). Skru opp batterirommet, sett inn 3 AAA-batterier og lukk det igjen.

I – 0 – A

I: Lyset er konstant på

0: Lyset er av

A: Skumrings- og bevegelssensor er aktivert

Automatisk avstenging: Hvis det ikke registreres bevegelse, slår lyset seg av automatisk etter 30 sekunder.

Viktig! Bevegelsen som aktiverer lyset, må alltid skje foran sensoren.

7. Rengjøring og vedlikehold:

Tørk av enheten med en tørr klut. Enheten må ikke nedsenkes i vann eller andre væsker!

8. Miljøvern:

Generelt: Elektronisk avfall er råmaterialer og skal ikke kastes i husholdningsavfallet. Når produktets levetid er over, skal det kasseres på korrekt måte i henhold til gjeldende lovgivning.




NO

Om produkten:

- Ger trygg orientering på natten: för blöjbyte, amning, mjölkberedning m.m.
- Automatisk på/av (rörelse- och skymningssensor)
- Flexibel användning som stå-, skåp- eller vägglampe

3. Tekniska data:

- 3 × AAA (ingår ej)
- Nominell effekt: 0,7 W
- Nominell spänning: 4,5 V
- Ljuskälltyp: 8 LED (ej utbytbara)
- Skyddsklass: IP20
- Ljurfärg: vit (ca 6500 K)



4. Allmänna säkerhetsanvisningar:

Denna produkt är inte en leksak! Använd endast produkten för avsett ändamål. Vid tecken på fel får den inte användas vidare. Vid längre tids icke-användning ska batterierna tas ut. Dessa säkerhetsanvisningar måste följas! Vid överträdelse bortfaller all rätt till garanti. Vid felaktig användning och därav följande följdskador, samt vid skador på saker eller personer, bortfaller allt ersättningsansvar. Förvara alltid denna bruksanvisning för senare användning! Den ska överlämnas till tredje part tillsammans med produkten. Reparationer får endast utföras av auktoriserad fackpersonal.

5. Säkerhetsanvisningar vid installation:

Avlägsna allt emballagematerial och oanvända delar före första användning, så att ditt barn inte kan skada sig eller svälja något. Kontrollera enheten för synliga skador före varje användning. Om skada upptäcks får enheten inte användas. Titta aldrig direkt in i ljuskällan.

6. Ibruktagning:

Ta bort lampans baksida (se pil). Skruva upp batterifacket, sätt i 3 AAA-batterier och stäng det igen.

I – 0 – A

I: Lampan är tänd konstant

0: Lampan är släckt

A: Skymnings- och rörelsesensor är aktiverad

Automatisk avstängning: Om ingen rörelse registreras släcks lampan automatiskt efter 30 sekunder.

Viktigt! Rörelsen som aktiverar lampan måste alltid ske framför sensorn.

7. Rengöring och underhåll:

Torka av enheten med en torr trasa. Enheten får inte sänkas ner i vatten eller andra vätskor!

8. Miljöskydd:

Allmänt: Elektroniskt avfall är råmaterial och får inte slängas i hushållsavfallet. När produktens livslängd är slut ska den kasseras på korrekt sätt enligt gällande lagstiftning

