


DK

Brugsanvisning

2-i-1 Reer SleepLight - model RE52401 / RE52403
/ RE52404 / RE52503 / RE52513 / RE52527

VIGTIGT!

**LÆS DENNE BRUGSANVISNING OMHYGGELIGT FØR
BRUG, OG OPBEVAR DEN TIL SENERE REFERENCE.**



1. Leveringsomfang

1 × natlampe med stik (fig. 1: del A),
1 × base (fig. 1: del B),
1 × brugsanvisning

2. Tekniske data

Mål: ca. 6 × 7,5 × 6 cm

Materiale: Plast


230 V / 50 Hz~

Genopladeligt Li-ion-batteri 3,7 V, 120 mA, 444

mWh

Batteriet kan ikke udskiftes. 0,5 W ca. 50.000 timer

Beskyttelsesklasse: IP20



3. Generelle sikkerhedsanvisninger

Læs brugsanvisningen grundigt, før produktet monteres eller tages i brug. Ellers kan produktets sikkerhedsfunktion blive forringet.

Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted til senere brug.

Fare

- Undgå, at batteriet eller apparatets elektriske kontakter kommer i berøring med metalgenstande.
- Hvis batteriet lækker, skal der anvendes kemikalieresistente beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller.

Advarsel

- Kontrollér apparatet for synlige skader før hver brug. Hvis der konstateres skader, må apparatet ikke anvendes.
- Undgå ekstrem varme og direkte sollys.
- Udsæt ikke apparatet for stød eller slag.
- Apparatet må ikke åbnes, da dette kan medføre elektrisk stød.
- Hvis apparatet ikke fungerer korrekt, må du ikke forsøge at reparere det selv. Kontakt i stedet din forhandler.
- For at undgå risiko for elektrisk stød eller brand må apparatet og stikket aldrig nedsænkes i vand, andre væsker eller brændbare rengøringsmidler.

Forsigtig

- Stikkontakten må kun anvendes af voksne.
- Anvend kun produktet til det tilsigtede formål.
- Produktet er kun beregnet til privat brug og må ikke anvendes erhvervsmæssigt.
- Produktet er kun beregnet til indendørs brug i private hjem.
- Lyskilden i denne lampe kan ikke udskiftes. Når lyskilden er udtjent, skal hele lampen udskiftes.
- Fjern al emballage før brug.

. Før første brug

- Stikkontakten må kun anvendes af voksne.
- Kontrollér, at natlampens driftsspænding svarer til net spændingen.
- Ved første opladning tages natlampen ud af basen, kontakten sættes i position **ON** (fig. 1), og natlampen oplades i en egnet stikkontakt i 8–10 timer.

4.1 Funktion

Natlampen lyser kun, når det er mørkt.

- Når kontakten står i position **OFF**, forbliver lampen slukket – også når det er mørkt.
- Lysstyrken indstilles med knapperne + og –.
- Natlampen tænder automatisk ved skumring.
- Når omgivelserne bliver lyse igen, slukker natlampen automatisk.

4.2 Brug i stikkontakten

- Vælg den ønskede lysstyrke, og sæt natlampen direkte i stikkontakten.
- Batteriet oplades automatisk, når natlampen er tilsluttet strøm.
- Natlampen kan være permanent tilsluttet stikkontakten.

4.3 Mobil brug

- Vælg den ønskede lysstyrke.
- Sæt natlampen i basen med stikket vendt nedad (fig. 1), og placer den det ønskede sted i rummet.
- Hvis lyset bliver svagere, eller lampen ikke længere tænder i mørke, skal batteriet oplades.

Bemærk

Hvis LED-natlampen medbringes på rejse, anbefales det at sætte kontakten i position **OFF**. Dette forhindrer, at lampen utilsigtet tænder og aflader batteriet.

5. Rengøring og vedligeholdelse

Sørg altid for at afbryde strømforsyningen, før apparatet rengøres. Anvend ikke slibende rengøringsmidler. Rengør apparatet med en let fugtig klud.

VIGTIGT! Lad aldrig apparatet komme i kontakt med vand eller andre væsker.



6. Miljøbeskyttelse

Batterier og elektrisk/elektronisk affald indeholder værdifulde råmaterialer og må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. De skal afleveres på et godkendt indsamlingssted til genanvendelse af batterier og elektrisk/elektronisk udstyr. Forbrugere er lovmæssigt forpligtet til at bortskaffe batterier og elektrisk/elektronisk affald korrekt. Indsamlingsbeholdere til samt på kommunale genbrugsstationer. Kontakt din kommune for oplysninger om korrekt bortskaffelse af udtjente elektriske apparater. Symbolet ovenfor angiver, at produktet skal bortskaffes korrekt i overensstemmelse med gældende regler.


NO

Bruksanvisning

2-i-1 Reer SleepLight - model RE52401 / RE52403 / RE52404 / RE52503 / RE52513 / RE52527

VIKTIG!

LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR BRUK. OPPBEVAR DEN FOR FREMTIDIG REFERANSE.



1. Leveringsomfang

1 × nattlys med støpsel (fig. 1: del A),
1 × base (fig. 1: del B),
1 × bruksanvisning

2. Tekniske data

Mål: ca. 6 × 7,5 × 6 cm


Materiale: Plast

230 V / 50 Hz~

Oppladbart Li-ion-batteri 3,7 V, 120 mA, 444 mWh

Batteriet kan ikke skiftes ut. 0,5 W ca. 50.000 timer

Beskyttelsesklasse: IP20



3. Generelle sikkerhetsanvisninger

Les bruksanvisningen nøye før produktet monteres eller tas i bruk. Ellers kan produktets sikkerhetsfunksjon bli redusert.

Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted for senere bruk.

Fare

- Unngå at batteriet eller apparatets elektriske kontakter kommer i kontakt med metallgjenstander.

- Hvis batteriet lekker, skal kjemikaliebestandige beskyttelseshansker og vernebriller brukes.

Advarsel

- Kontroller apparatet for synlige skader før hver bruk. Dersom det oppdages skader, må apparatet ikke brukes.

- Unngå ekstrem varme og direkte sollys.

- Ikke utsett apparatet for støt eller slag.

- Apparatet må ikke åpnes, da dette kan føre til elektrisk støt.

- Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, må du ikke forsøke å reparere det selv. Kontakt forhandleren.

- For å unngå fare for elektrisk støt eller brann må apparatet og støpselet aldri senkes ned i vann, andre væsker eller brennbare rengjøringsmidler

Forsiktig

- Stikkkontakten må kun brukes av voksne.

- Bruk produktet kun til det tiltenkte formålet.

- Produktet er kun beregnet for privat bruk og ikke til kommersiell bruk.

- Kun egnet til innendørs bruk i private hjem.

- Lyskilden i denne lampen kan ikke skiftes ut. Når lyskilden er utslitt, må hele lampen skiftes ut.

- Fjern all emballasje før bruk.

4. Før første gangs bruk

- Stikkkontakten må kun brukes av voksne.

- Kontroller at nattlysets driftsspenning samsvarer med nettspenningen.

- Ved første opplading tas nattlyset ut av basen, bryteren settes i **PÅ-posisjon** (fig. 1), og nattlyset lades i en egnet stikkontakt i 8–10 timer.

4.1 Funksjon

Nattlyset lyser kun når det er mørkt.

- Når bryteren står i **AV-posisjon**, forblir lampen slukket – også når det er mørkt.

- Lysstyrken justeres med knappene + og –.

- Nattlyset slår seg automatisk på ved skumring.

- Når omgivelsene blir lyse igjen, slår nattlyset seg automatisk av.

4.2 Bruk i stikkontakt

- Velg ønsket lysstyrke og sett nattlyset direkte i stikkontakten.

- Batteriet lades automatisk når nattlyset er koblet til strømmettet.

- Nattlyset kan stå permanent tilkoblet stikkontakten.

4.3 Mobil bruk

- Velg ønsket lysstyrke.

- Sett nattlyset i basen med støpselet vendt nedover (fig. 1), og plasser det der du ønsker i rommet.

- Hvis lyset blir svakere eller ikke lenger tennes når det er mørkt, må batteriet lades.

Merk

Når LED-nattlyset tas med på reise, anbefales det å sette bryteren i **AV-posisjon**. Dette hindrer at lampen slås på utilsiktet og tømmer batteriet.

5. Rengjøring og vedlikehold

Koble alltid apparatet fra strømmettet før rengjøring.

Bruk ikke slipende rengjøringsmidler.

Rengjør apparatet med en lett fuktet klut.

VIKTIG!

La aldri apparatet komme i kontakt med vann eller andre væsker.



6. Miljøvern


Batterier og elektrisk/elektronisk avfall inneholder verdifulle råmaterialer og må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. De skal leveres til et godkjent innsamlingssted for resirkulering av batterier og elektrisk/elektronisk avfall. Forbrukere er lovpålagt å levere batterier og elektrisk/elektronisk avfall til korrekt avfallshåndtering. Innsamlingsbeholdere for brukte batterier finnes kostnadsfritt i butikker som selger batterier, og på kommunale gjenvinningsstasjoner. Kontakt kommunen for informasjon om hvor elektrisk avfall skal leveres. Symbolet ovenfor viser at produktet skal avfallshåndteres i henhold til gjeldende regler.

Bruksanvisning

2-i-1 Reer SleepLight - model RE52401 / RE52403 / RE52404 / RE52503 / RE52513 / RE52527

VIKTIGT!

LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT FÖRE ANVÄNDNING. SPARA DEN FÖR FRAMTIDA BRUK.



1. Förpackningens innehåll

1 × nattlampa med stickpropp (fig. 1: del A),
1 × bas (fig. 1: del B),
1 × bruksanvisning

2. Tekniska data

Mått: ca. 6 × 7,5 × 6 cm


Material: Plast

230 V / 50 Hz~

Uppladdningsbart Li-ion-batteri 3,7 V, 120 mA, 444 mWh

Batteriet är inte utbytbart. 0,5 W ca. 50.000 timer

Skyddsklass: IP20



3. Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs bruksanvisningen noggrant innan produkten monteras eller tas i bruk. Annars kan produktens säkerhetsfunktion försämrats.

Förvara bruksanvisningen på en säker plats för framtida användning.

Fara

Undvik att batteriet eller apparatens elektriska kontakter kommer i kontakt med metallföremål.

Om batteriet läcker ska kemikaliebeständiga skyddshandskar och skyddsglasögon användas.

Varning

Kontrollera apparaten för synliga skador före varje användning. Om skador upptäcks får apparaten inte användas.

Undvik extrem värme och direkt solljus.

Utsätt inte apparaten för stötar eller slag.

Apparaten får inte öppnas, eftersom detta kan orsaka elektriska stötar.

Om apparaten inte fungerar korrekt får du inte försöka reparera den själv. Kontakta i stället din återförsäljare. För att undvika risk för elektriska stötar eller brand får apparaten och stickkontakten aldrig sänkas ned i vatten, andra vätskor eller brandfarliga rengöringsmedel.

Försiktighet

Vägguttaget får endast användas av vuxna.

Använd endast produkten för avsett ändamål.

Produkten är endast avsedd för privat bruk och får inte användas i kommersiellt syfte.

Produkten är endast avsedd för inomhusbruk i privata hem.

Ljuskällan i denna lampa kan inte bytas ut. När ljuskällan har nått slutet av sin livslängd ska hela lampan bytas ut. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.

Före första användningen

Vägguttaget får endast användas av vuxna.

Kontrollera att nattlampans driftspänning överensstämmer med nätspänningen.

Vid första laddningen tas nattlampan ut ur basen, strömbrytaren ställs i läge **ON** (fig. 1) och nattlampan laddas i ett lämpligt vägguttag i 8–10 timmar.

4.1 Funktion

Nattlampan lyser endast när det är mörkt.

När strömbrytaren står i läge **OFF** förblir lampan släckt – även när det är mörkt.

Ljusstyrkan ställs in med knapparna + och –.

Nattlampan tänds automatiskt vid skymning.

När omgivningen blir ljus igen släcks nattlampan automatiskt.

4.2 Användning i vägguttaget

Välj önskad ljusstyrka och sätt nattlampan direkt i vägguttaget. Batteriet laddas automatiskt när nattlampan är ansluten till elnätet.

Nattlampan kan vara permanent ansluten till vägguttaget.

4.3 Mobil användning

Välj önskad ljusstyrka.

Sätt nattlampan i basen med kontakten vänd nedåt (fig. 1) och placera den på önskad plats i rummet.

Om ljuset blir svagare eller lampan inte längre tänds i mörker ska batteriet laddas.

Obs! Om LED-nattlampan tas med på resa rekommenderas att strömbrytaren ställs i läge **OFF**. Detta förhindrar att lampan oavsiktligt tänds och laddar ur batteriet.

5. Rengöring och underhåll

Se alltid till att koppla bort strömförsörjningen innan apparaten rengörs. Använd inte slipande rengöringsmedel. Rengör apparaten med en lätt fuktad trasa.

VIKTIGT! Låt aldrig apparaten komma i kontakt med vatten eller andra vätskor.



6. Miljöskydd

Batterier samt elektriskt och elektroniskt avfall innehåller värdefulla råvaror och får inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall. De ska lämnas till en godkänd insamlingsplats för återvinning av batterier samt elektrisk och elektronisk utrustning. Konsumenter är enligt lag skyldiga att kassera batterier samt elektriskt och elektroniskt avfall på ett korrekt sätt. Insamlingsbehållare finns hos återförsäljare och på kommunala återvinningscentraler. Kontakta din kommun för information om korrekt hantering av uttjänta elektriska apparater. Symbolen ovan visar att produkten ska kasseras på korrekt sätt i enlighet med gällande bestämmelser.